

ガスが突然止まったら！

▼まずは、ガスのしゃ断原因と安全の確認をしましょう。




ガスの使用中、
震度5相当以上の地震が
発生した場合。



ガス器具の消し忘れなど、
長時間ガスを
使用され続けた場合。




ゴム管の外れなど、
極めて多くのガスが
流れた場合。



▼ガスメーターの復帰方法

1



- 器具栓を**すべて閉めて**ください。
- 使っていないガスの元栓が閉まっていることを確認してください。

2




- 左側の復帰ボタンを押してください。
- 「**ガス止**」の文字が消えます。

3



- 液晶の文字とランプが点滅します。
- 1分間**お待ちください。
- ※ランプが復帰ボタン部にあるものもあります。

4




- 液晶の文字とランプが消えます。
- 復帰完了です。
- ガスは使えます。

ガス漏れやガス臭いときは復帰操作は行わず、LPガス販売店が緊急時連絡先に連絡してください。

※ガスを使用していないときは、ガスをしゃ断しない機能になっています。
※復帰操作をしても「復帰」しない場合は復帰操作を繰り返さず、LPガス販売店の点検を受けてください。

！ ガス臭いと感じたら、その時の対応は！

✓ 火気は絶対に使用しないでください。



火気厳禁

- 着火減となる裸火、換気扇、電気などのスイッチにも絶対に手を触れないでください。
- 電気のスイッチは切る時に火花が出ます。切ることもしないでください。

✓ すべての器具栓、ガスの元栓を閉めて。



●メーターガス栓が容器バルブは、必ず閉めてください。

✓ 戸や窓を大きくあけてガスを外に追い出して。



- LPガスは空気より重いため、低いところに溜まったガスにもご注意ください。

✓ ガス漏れの状況をすぐに連絡してください。



- お名前
- ご住所
- ご近所の目標
- その場の状況

「緊急時の連絡先」の指示に従ってください。

安全確認が済むまでガスは使用しないでください。

LPガス販売事業者・LPガス緊急時の連絡先



NISHIKAWA
西川燃料株式会社

<https://www.e-nishikawa.co.jp>

お届けするのは、未来につづくエネルギー



0120-33-0666

〒639-2312 奈良県御所市櫛羅116番地

TEL.(0745)63-0666 FAX.(0745)65-1315



ガスの緊急時の連絡先は24時間対応しています。

日々、皆さまに行っていただきたい 安全チェックのポイント!

ガス漏れ 事故を防ぐ ために!




- ✓ 点火の確認
- ✓ 立ち消え
- ✓ 点火の繰り返し・再点火

- 点火を確認しないことによる事故が発生しています。必ず目で確認を!
- 点火操作を繰り返して、器具に溜まったガスに引火する事故が発生しています。再点火する時はご注意ください!

※乾電池が切れていると点火できません。
※器具が点火しにくい場合は、すぐに器具メーカーに点検を依頼してください。


✓ 使っていないガスの元栓は

- つまみは「閉」になっているか!
- ※つまみを間違っあけてしまわないようガス栓力バーをつけておきましょう。
- ガスの元栓のゴムキャップがついているか!



✓ ゴムホース(ゴム管)は

- 焼けこげやひび割れができていないか!
- ガスの元栓の赤い線まで差し込まれてるか!
- ホースバンドでしっかり止まっているか!



地震・火災・災害が起きたら

避難するときやガスの臭いがあるときは、ガスの使用をやめて、器具栓、ガスの元栓、メーターガス栓および容器バルブをすべて閉めてください。

ガスの元栓



メーターガス栓



容器バルブ



※家屋等に被害が発生した地域では、ガス漏れや容器の点検を順次行いますので、点検の際にはご協力をお願いいたします。

こんなときはすぐに連絡を!

炎

炎が安定しない

炎が黄色い

炎のない部分がある

操作

使用中に消火した

爆発的に着火する

火移りしにくい

器具

点火しにくい

点火しない

異常音をたてて燃える

ガスの臭いがする

運転中に排気ガスの臭いがする


■器具メーカーかLPガス販売店に、すぐに点検を依頼してください。

■点検・調査は無料で行いますが、修理や改善が必要なときは有料となります。

CO中毒 事故を防ぐ ために!


✓ 換気の確認

- ガスを使う場合は換気を習慣に!




✓ 屋外から給排気する燃焼機器は

- 排気筒がはずれていないか!
- 排気口がふさがっていないか!
- 排気筒の先端が屋外に出ているか!



ストーブ、ガスファンヒーターをご使用の皆さまへ

1時間に1~2回、窓を開けて換気してください。



室内に煙突(排気筒)が付いている湯沸器や風呂釜、安全装置の付いていないガス器具をお使いの皆さまは、販売店へご相談ください。